



Zaptivna traka VKP PLUS ABSOBON

- ▶ Provjerene osobine zaptivanja na 600 Pa, BG1 po DIN 18542

Prednost:

Provjereno i sigurno zaptivanje od kišne (pljuskova) ispunjavanjem potrebnih parametara testa – vidi Izvještaj testa Nr. 991933 SZ od MPA Bau Hannover.

- ▶ Proizvod Würth zaptivnih sistema

Prednost:

Pojedinačne proizvodne komponente Würth sistema za zaptivanje su po pitanju podnošljivosti materijala međusobno (koordinirane) podešene.

- ▶ Odlična ekološka kompatibilnost

Prednost:

Provjerena ekološka sigurnost prema Absobon kriterijima od TÜV Rheinland (vudi izvještaj testa).

- ▶ Premošćivanje velikih razlika u fugama zaptivnih na kišu (pljuskove).

Prednost:

Zbog velike sposobnosti traka da prihvataju tolerancije izjednačena su kretanja (dilatacije) građevinskih elemenata i bolje su premošćene uobičajene građevinske tolerancije. Time se smanjuje broj iskorištenih dimenzija traka.

- ▶ Vodootporna, ali propušta vodenu paru

Prednost:

Kod odgovarajućeg komprimiranja traka ne propušta kišu, ali zbog svoje difuzione otvorenosti na paru osigurava uravnoteženost vlage.

Područja primjene

U građevinarstvu:

Dilatacione fuge, zaptivanje između gotovih građevinskih elemenata, spojne fuge prozora i vrata, pregradni zidovi.

Opšta industrija:

Proizvodnja kontejnera, klima uređaja, mašina i aparata itd.

Način djelovanja (funkcija):

Predkomprimirana, jednostrano samoljepljiva zaptivna traka VKP Plus sigurno i trajno zaptiva fuge. Nakon dekomprimiranja u zaptivnoj traci se razvija potisna (povratna) sila koja jako pritišće na zidove (bokove) i izravnava neravnine fuge. U zavisnosti od razdoblja ugradnje, na neljepljivoj strani trake nastaje lagano ankerisanje u naliježući građevinski materijal (podlogu).

Dubina fuge (širina trake) mm	Zaptivnost na kišu max. širina fuge mm	Dužina role m	Karton dužni m	Art.-Nr. crna	Art.-Nr. siva	Rola po kartonu = Pak
10	2-3	12,5	375	0875 011 02	0875 021 02	30
15			250	0875 011 52	0875 021 52	20
10	3-5	10,0	300	0875 011 03	0875 021 03	30
15			200	0875 011 53	0875 021 53	20
15	4-7	8,0	160	0875 011 54	0875 021 54	20
20			120	0875 012 04	0875 022 04	15
15	6-10	5,6	112	0875 011 56	0875 021 56	20
15	8-12	4,3	86	0875 011 58	0875 021 58	20
25	10-18	6,5	78	0875 012 510	0875 022 510	12
35	18-32	4,0	32	0875 013 518	0875 023 518	8

Uputstva za montažu

- Fuge/podlogu očistiti od ulja, masti i labavih dijelovavon.
- Pokrivni (zaštitni) papir skinuti sa zaptivne trake.
- Zaptivnu traku fiksirati na podlogu, tj. direktno sa role postaviti u fugu i lagano je utisnuti.
- Nakon odmotavanja role, trake se na kraju fuge tupo natiskaju (zadebljanje).
- Kod ispravnog (propisnog) komprimiranja trake nije potrebno dodatno zaptivanje zaptivnim masama.
- Funkcija zaptivanja kod stajaće vode nije garantovana.