

TEHNIČKI LIST

CLASSIC ljepilo za vjetrobranska stakla

Art.-Nr. 0890 023911

Pak./kom.: 1/20

1K elastično poliuretansko ljepilo, visokih performansi.

Visoko-modularno neprovodljivo ljepilo, kompatibilno sa integrisanim antenama i elektronskom opremom. Dobra stabilnost/ obradivost kod primjene – bez slijeganja i formiranja niti. Spriječava kontaktnu koroziju na aluminijskim karoserijama.



Izgled/boja	Tiksotropna pasta/crna
Hemijska osnova	1K-poliuretan
Uslovi očvršćavanja	Vlaga
Brzina sušenja*	3mm/24h
Tvrdoća Shore A* (DIN 53505)	ca. 50
Specifična težina	1,19 g/cm ³
Vrijeme formiranja pokožice*	ca. 20 min
Zatezna čvrstoća (ISO 37 DIN 53504)	9 N/mm ²
Elongacija (ISO 37 DIN 53504)	ca. 500%
Čvrstoća na smicanje (ASTM D1002)	> 4 MPa
Specifični električni otpor	< 1x10 ⁷ Ω cm
Temperatura pri aplikaciji	-50°C do +400°C
Temperaturna stabilnost u stvrdnutom stanju	-40°C do +100°C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje/uslovi	12 mjeseci, na suhom mjestu pri +10°C do +25°C

*Mjereno pri 23°C/50% relativne vlažnosti

TEHNIČKI LIST

Područje primjene

Lijepljenje vjetrobranskog, stražnjeg i bočnih stakala na ličnim vozilima, kamionima, traktorima i specijalnim vozilima. Također se koristi za lijepljenje plastičnih elemenata ojačanih staklenim vlaknima (krovni, bočni i čeon paneli) na vozilima. Može se primjenjivati gdje god je potrebno strukturno i elastično lijepljenje (spajanje različitih materijala izloženih visokim toplotnim i dinamičkim naprezanjima).

Način primjene

Zamjenu stakla raditi u skladu sa uputama proizvođača vozila u kombinaciji sa Wurth sistemskim proizvodima. Podloge moraju biti čiste, suhe i bez prisustva prašine ili masnoće. Površine koje se lijepe moraju biti tretirane sredstvom za čišćenje i aktivaciju, Art.-Nr. 0890 0241, te odgovarajućim predpremazom, Art.-Nr. 0890 024.. Vrh plastičnog nastavka odrezati u skladu s preporukama proizvođača vozila i naviti na kartušu. Preporučuje se nanošenje pištoljem klipnog tipa. Za jednoličinu debljinu nanosa preporučuje se nanošenje u piramidalnom obliku, počevši od donje sredine vjetrobrana. Vjetrobran se mora postaviti na mjesto u roku od 20 min nakon početka nanošenja ljepila.

Napomena

Alate i materijale za rad držati dalje od proizvoda koji sadrže aceton, alkohol i druga otapala! Pridržavati se vremena za nanošenje ljepila i mirovanja vozila, te temperaturnih i uslova vlažnosti zraka! Vozilo ne smije biti na dizalici zbog opasnosti deformacije karoserije!

Pakovanje	Količina	Art.-Nr.	Pak./kom.
Folija	600 ml	0890 023 911	1/20

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako dati savjet ili informacije spadaju u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.