

Sprej za zavarivanje Plus

Biološki sprej za zaštitu od zavarivanja za aluminiј, konstrukcijski čelik, obojene metale, nehrđajući čelik

Sprječava gorenje od prskanja zavara na nehrđajućem čeliku, čeliku i drugim metalima, te na vrhovima plamenika za zavarivanje

Doprinosi optimalnom radu zavarivanja. Sprječavaju se početne tačke korozije.

Efekat hlađenja

Promjena boje se smanjuje pri zavarivanju nehrđajućeg čelika

Bez silikona

Naknadni tretmani kao što je farbanje nemaju štetne posljedice

Sadržaj je identičan prirodnim supstancama



- Bez ugljikovodika i drugih rastvarača
- Tanki film istovremeno djeluje kao privremena zaštita od korozije

Ostaci spreja za zavarivanje lako se uklanjuju

Pocinčavanje i lakiranje tada su lako mogući

Boja	Transparentna
Pakovanje	Kanister
Hemijska osnova	Vodeni tenzid
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	12 mjeseci

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
5 l	0893 102 005	1
20 l	0893 102 020	1

Područje primjene

- Zavarivanje nerđajućeg čelika, čelika i drugih metala
- Zaštita vrhova za zavarivanje i pribora za zavarivanje
- Konstrukcija vozila, specijalna konstrukcija, čelična konstrukcija, konstrukcija kontejnera i kotlova, konstrukcija dizalica, automobilска i dobavljačka industrija i ostala metaloprerađivačka industrija
- Za lasersko rezanje: Sprječava stvaranje troske tamo gdje laser prodire u materijal. Tragovi pudera sa unutrašnje strane mogu se lakše ukloniti. Odrezane ivice su čiste i nije potrebna dodatna završna obrada

Napomena

Sredstva za odvajanje uvijek se moraju štedljivo nanositi. To je neophodno kako bi se sprječilo stvaranje pora u materijalu zavara i stvaranje pukotina izazvanih vodikom u osjetljivom čeliku i pod kritičnim naprezanjima. Prije pocinčavanja, ostatke spreja za zavarivanje sa radnih komada potrebno je temeljito ukloniti pomoću montažnog električnog čistača ili čistača pod visokim pritiskom.

Ove informacije su samo preporuka zasnovana na našem iskustvu. Potrebno je preliminarno testiranje.